集計データダウンロードツールの 使い方

はじめに

• 「集計データダウンロードツール」では、外出率、原単位、発生集中量等の基礎的な指標を集計し、希望するゾーンの値を表示したり、集計結果をダウンロードしたりすることができます。

表示できるデータ

	外出率	原単位	発生集中量	OD交通量	鉄道駅交通量
平日休日*	0	0	0	0	0
ゾーン	居住地	居住地	発着地	発着地	乗降駅
性別	0	0	0	0	0
年齢階層	0	0	0	0	0
産業	0	0	0	0	0
就業形態	0	0	0	0	0
運転免許	0	0	0	0	0
目的種類		0	0	0	0
代表手段		0	0	0	端末手段
時刻			0	0	0
施設			0	0	0
鉄道駅					0

*休日調査を実施していない都市圏については、平日データのみを公表

<現在公開している都市圏データ>

- ・第5回仙台都市圏PT調査(平成29年度)
- ・第5回北部九州圏PT調査(平成29年度)

※順次追加予定

ツール利用の流れ

- ツールを利用するには、利用者登録が必要です。 利用者登録はログイン画面で、「初めてご利用になる方はこちら」を選びます。
- 発行されたログインIDと利用者が登録したパスワードを使って、 ツールにログインします。
 - ※スマートフォンからのご利用は推奨しておりません。
- ログインすることで、データの閲覧やダウンロードなどの機能が利用できます。
- 利用を終えたらツールからログアウトします。

都市圏パーソントリップ調査の集計データをダウンロードするツール ※スマートフォンからのダウンロードは推奨しておりません

ID		
Password		
(3)	ログイン	

始めてご利用になる方は<u>こちら</u>

• ログイン画面から「初めてご利用になる方はこちら」を選んで 利用者登録画面へ移動します。



• 利用条件を確認し「同意します」を選び、利用者登録画面に移動します。

##市交通調査データ活用サイト 国土交通省 **都市交通調査プラットフォーム**



集計データダウンロードツール (試行版) を利用するには、利用者登録の際に以下に示す利用規約及びプライバシーポリシーに 同意して頂く必要があります。

利用条件

ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。 (出典記載例)

出典:国土交通省都市交通調査プラットフォーム (https://ptplatform.milt.go.jp/) など

イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国・地方公共団体が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。 (コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)

「(記事・コンテンツ名)」(国土交通省都市交通調査プラットフォーム)(当該ページのURL)を加工して作成 「(記事・コンテンツ名)」(国土交通省都市交通調査プラットフォーム)(当該ページのURL)をもとに〇〇株式会社作成 など

その他詳しくは利用規約とプライバシーポリシーをご確認ください。



- ご自身のご所属について「行政機関」「研究者・学生」「民間企業」「その他」のいずれか1つを選択し、名称等を入力します。
- 次に「次へ」を選び利用者の確認画面に移動します。



• 内容に間違いがないか確認し「次へ」を選びメールアドレス登録画面に移動します。



- メールアドレスとパスワードを入力し「次へ」を選びログインID発行画面に移動します。
- ※メールアドレスの登録について ご登録いただきましたメールアドレスに、ツールに関するお知らせや、利活用推進のためのアンケート調査等をお 送りすることを検討しています。ご登録いただいたメールアドレスは非公開であり、他のユーザおよびシステム 外部に開示することはありませんので、ご安心ください。

都市交通調査データ活用サイト 国土交通省 都市交通調査プラットフォーム	♪ 調査・分析ツール ✓ 川 ② 調査・活用事	例・Tips 〜 i ニュース 都市交通調査 ブラットフォームとは [〜]
メールアドレス		
パスワード		
パスワード (確 認)		
	※パスワードは8文字以上の半角英大文字、半角英小文字、半角数字、半角 い。	记号を設定してくださ
	ラ 戻る	
	》	

- 「ログインはこちら」を選び、発行されたログインIDと利用者が登録したパスワードを 入力し、ツールにログインします。
- ログインIDとパスワードはなくさないよう、控えておいてください。

ログインID、パスワードについて

- 内容に間違いがないか確認し「次へ」を選びメールアドレス登録画面に移動します。
- ログインIDの再発行、パスワードの変更はできませんので、 利用者はこれらが第三者に知られないように注意して管理してください。
- ID、パスワードをお忘れになった場合には、再登録をお願い致します。

機能概要

- ツールの主な機能は以下の通りです。
 - ▶ 基礎的な交通特性値について、ゾーンや属性など、任意の条件を指定して集計し、 表示することができます。
 - 交通特性値:外出率、生成原単位、発生集中量、OD交通量など
 - クロス項目:目的、交通手段、年齢、就業状況、運転免許、時刻など
 - ▶ 集計値データをダウンロードすることができます。
 - ▶ ダウンロードファイルはcsvファイルです。

ソールの利用環境

• システムは以下のブラウザでの動作を確認しています。

Microsoft Edge

Mozilla FireFox 最新版

Google Chrome 最新版